

Whailex-Cheap and Easy

Schiebeplakette am Pfahl

Stand: 02.07.2013

Befestigungsmöglichkeit des Netzes mit Schiebeplakette am Pfahl (Einhandbedienung)

Da bei dem Whailex-Cheap and Easy-System unten am Netz kein Gewicht vorhanden ist, sollte besonders bei Rebanlagen mit einer Senke das Netz etwas nach unten gespannt werden, da es sonst zu Verwerfungen im Netz kommt und die Triebe nicht nach oben wachsen. Dies haben wir damit gelöst, in dem wir eine Hälfte der Schiebeplakette am Pfahl festschrauben. Bei Holzpfählen erfolgt dies mit Spanplattenschrauben und bei Metallpfählen mit Selbstbohrschrauben, bei Betonpfählen muss gedübelt werden.

Schiebeplakette am Pfahl befestigt



Die Bedienung erfolgt mit einer Hand



Geöffnete Schiebeplakette



Bei werkzeugloser Montage des Netzes oben am Draht bevorzugen wir Kunststoffnägel. Metallnadeln heizen sich bei Sonneneinstrahlung stärker auf, was sich auf Dauer negativ auf das Netz auswirkt.

Auf Wunsch liefern wir aber auch Metallnadeln.



Zum öffnen unten andrücken



Die Plakette wird von oben eingeschoben

